

产品信息

DRAGGED/STRIE WALLPAPERS

拉曳式墙纸



所有 Farrow & Ball 墙纸均采用 FSC 认证的纸张，并使用有利生态保护的涂料。

墙纸裱糊说明： Farrow & Ball 定制墙纸采用传统方法生产。

我们采用刷光法印制底色，使墙纸具有独特的质地背景，然后采用有利环保的涂料和传统的雕版和刮胶斗印刷技术构成墙纸图案。

我们的质量控制部门严格把关，不过我们还是要求您事先检查墙纸卷是否受到损坏，墙纸和配色方向是否正确。请注意，我们的墙纸可以按照两个方向卷起，因此在裱糊之前请确定图案朝上。如有疑问，请访问 www.farrow-ball.com 或直接与我们联系。一旦墙纸裱糊以后，我们对这类问题概不负责。

我们建议在裱糊三到四幅（最多一卷）墙纸后，检查裱糊效果，确保没有瑕疵，因为我们对装饰成本的赔偿不能超过一卷墙纸。请首先与您购买墙纸的商店联系。

准备工作： 清除灰尘、旧墙纸或翘起的涂料。用合适的填料填补裂缝和缺陷。用合适的底漆对不坚实的涂料进行密封。光洁的油漆表面应先打磨。如墙壁潮湿，应在裱糊墙纸之前进行处理。所有表面必须清洁干燥。

我们的墙纸为 140 克重，属于中等偏重型。不过，如果墙壁明显不平整，可能需要衬纸。

深色墙纸： 如果墙壁底色较淡，深色墙纸接合处的缺陷可能更加引人注目，因此在裱糊时应格外小心。如果没有把握取得完美的边缘，建议在墙纸接缝处的墙壁上涂刷一道类似颜色的乳剂。

在切割墙纸的长度之前应根据墙壁高度检查图案的重复性。在顶部和底部留出 2-3 英寸，以备修剪。

施工方法： **浆糊** – 我们建议您使用专门为 Farrow & Ball 墙纸定制的 Farrow & Ball Wallpaper Paste 墙纸浆糊。不过，如果使用另一种浆糊，请确保它适合 140 克重以上的墙纸。

如果您无法确定，请采纳浆糊厂商的建议，使用适合较重墙纸的浆糊。在墙纸上均匀地涂刷一道，确保边缘有足够的浆糊。

让墙纸浸渍约 5 分钟，直至它软化。如果墙纸太湿，干燥后会回缩。

在裱糊时，不可把墙纸绷得太紧，因为它干燥后会收缩。

如果浆糊太稀或使用的浆糊太少，墙纸就可能绷得太紧。

免责声明： 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS_CH

产品信息

DRAGGED/STRIE WALLPAPERS

拉曳式墙纸



墙纸收缩后可能使接缝扩大。

我们的所有墙纸都有编号，应按照编号的顺序使用。

我们的墙纸具有传统的无光泽表面，墙纸上留下的浆糊可能会显出发光的局部。请确保在墙纸干燥之前清除任何多余的浆糊。

考虑因素：

虽然我们的墙纸可用于卫生间，但房间大小、通气性和一般湿度等具体情况有所不同，会造成不同的冷凝程度。

因此，我们无法保证墙纸适合所有的情况。客户若打算在这类房间使用墙纸，必须全面考虑房间的一般环境，在风险自负的情况下作出决定。

我们的墙纸不适合十分潮湿的环境。如裱糊在厨房或卫生间，应确保有足够的通风。虽然墙纸可以擦拭，但它们并不防水。

清洁：

我们的墙纸表面有一层“釉”，适合用柔软的湿布轻轻擦拭清洁。


仅适用于拉曳式

为确保在裱糊用传统的槽式制作的墙纸时做到外表匀称，必须在裱糊每幅墙纸时交替颠倒顶部和底部。否则深、淡边缘接缝处可能出现“带状化”

墙纸：

顶部	底部	顶部	底部	顶部	底部	顶部	底部
底部	顶部	底部	顶部	底部	顶部	底部	顶部



<p>室内墙面装饰涂料 EN 15102 11</p> 	<p>对火的反应： Class D s3, d2 甲醛释放： 达标 重金属和特定元素释放： 达标 氯乙烯单体释放： 达标 吸音性： 待确定 耐热性： 待确定</p>
	<p>Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, England</p>

第 7 期 – 2012 年 4 月

免责声明： 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS_CH