FARROW&BALL®
HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

TERMÉKLEÍRÁS

Exterior Eggshell

Valamennyi Farrow & Ball festék vízbázisú, így alacsony intenzitású szagú jellemzi, alacsony VOC (illékony szerves vegyületek) tartalmú és gyorsan száradó. A beltéri levegőminőség tekintetében is a lehető legmagasabb, A+ minősítést kapták a független francia beltéri levegőminőségi rendelet (N° 2011-321 - Arrêté 2011. április) szerint.

Termék áttekintés:

A sokoldalú, selymes, 20%-os fényességű Exterior Eggshell tartós színt biztosít kültéri környezetének szinte minden eleméhez, a fa ablakkeretektől és burkolatoktól kezdve a fém ereszcsatornákig és korlátokig. Rugalmas, gyantában gazdag formulánk finoman tágul és összehúzódik az időjárás változásainak megfelelően, így akár hat éven át megakadályozza a festék lepattogzását, hámlását és krétásodását.

Nem alkalmas:

Nem alkalmas külső fedélzetre vagy más nyomáskezelt fára. Ez a termék nem alkalmas pincékbe vagy olyan épületekbe, amelyekben nincs működő, nedvességálló réteg és membrán, mert ez a festék és a festendő felület között meghibásodást okozhat, ami pikkelyesedést, hámlást és felhólyagosodást okozhat.

Kiszerelések: 750 ml 2.5 Litre

A színek elérhetőségéért kérjük, látogasson el a farrow-ball.com weboldalra. Megrendelhető közvetlenül a farrow-ball.com oldalon, ügyfélszolgálatunkon keresztül a sales@farrow-ball.com címen vagy a +44 (0) 1202 876141 telefonszámon, valamint bemutatótermekben és kiválasztott nemzetközi raktárakban.

Ajánlott Primer & Undercoat (alapozó):

Külső faanyagokhoz való használatra: Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

Fémre való használatra: Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat

Alapozásra és alapozó bevonatra vonatkozó tanácsok:

Az Farrow & Ball alapozó és az alapozó bevonat vagy hígított fedőréteg lezárja a felületet, amelyre fest. A fedőréteg felvitele előtt egy teljes, szilárd Farrow & Ball alapozót & alapozó bevonatot vagy hígított fedőréteg kell felvinnie, hogy az Ön által választott Farrow & Ball-festék teljes mértékben megtapadjon, egyenletesen beszívódjon, és a felület sima, egyenletes és gazdag színmélységű legyen. Ez különösen fontos, ha jelentős színváltozás történik.

Mielőtt festeni kezdene!

Ahhoz, hogy a Farrow & Ball felületek a legjobbat nyújthassák, fontos, hogy a felületet megfelelően előkészítsük. A helytelen előkészítés okozzs a legtöbb festési problémát. A felületeknek jó állapotúnak, tisztának, száraznak és minden felületi szennyeződéstől, például kosztól, portól, zsírtól, penésztől és laza/morzsalékos anyagoktól mentesnek kell lenniük. A felület egyhe csiszolásra szorul, hogy durvább felület keletkezzen a jobb tapadás érdekében, az így keletkező port el kell távolítani.

Kültéri fa esetén, ha a felület gyantás vagy csomós, kövesse az alábbi utasításokat a csomós vagy gyantás fa előkészítéséhez. Súlyosabb csomók esetén fontolja meg specális oldat vagy alumínium alapú fa alapozó használatát, vagy akár teljesen távolítsa el a csomót, és tölste fel a helyét egy fadugóval. Ha a kültéri faanyag színét világosról sötétre változtatja, az nagymértékben megnöveli a napfényből felvett hő mennyiségét. Egyes esetekben ez a többlethő gyanta és gázok felszabadulását okozhatja a fában, ami a nagy tárgyak, például garázsajtók elhajlásához és eltorzulásához vezethet. Tehát, ha jelentős színváltozást tervez közvetlen napfénynek kitett fafelületen, inkább kerülje a legsötétebb árnyalatainkat, és ehelyett válasszon 55-nél nagyobb fényvisszaverési értékkel (LRV) rendelkező színt – ezzel kapcsolatos további információért forduljon bizalommal ügyfélkapcsolatunkhoz.

Kültéri fémek esetében kövesse az alábbi tanácsokat a vas, színesfém, horganyzott fémek és radiátorok előkészítésére vonatkozóan. Öntöttvas esetén javasoljuk speciális (általában oldószer alapú) alapozó felvitelét a festés előtt, mivel a vízbázisú alapozók rozsdásodást okozhatnak. Súlyosabb környezeti hatásoknak kitett kültéri vasfémekhez például tengerparton, fontolja meg speciális fém alapozó használatát.

Ha a kültéri bevonatokat kedvezőtlen körülmények között alkalmazzák — például magas páratartalom, elégtelen harmatpont-különbség vagy túl nagy rétegvastagság mellett — gyakori hibák jelentkezhetnek, mint a hólyagosodás, a kivirágzás, a repedés vagy az idő előtti delamináció. A kültéri vakolatbevonatokat csak akkor szabad felhordani, ha a levegő, a felület és az anyag hőmérséklete 10°C és 30°C (50°F – 86°F) között van. A felület hőmérsékletének legalább 3°C-kal (5°F) a harmatpont felett kell lennie, hogy megakadályozza a kondenzációt az alkalmazás és a kötés során. A túl hideg, túl meleg vagy közvetlen napsugárzásnak kitett felületek bevonása túl gyors száradást okozhat, ami repedésekhez, átfedési nyomokhoz és egyenetlen fényességhez vezethet. Az ideális relatív páratartalom az alkalmazáshoz 40–80%. A magas páratartalom lassítja a száradást és a kötést, és növeli a lúgos támadás vagy a kivirágzás kockázatát, különösen az új vagy nedvességet megtartó vakolatok esetében. Tengerparti vagy ködös területeken a bevonat felhordását el kell halasztani, amíg a felület teljesen meg nem szárad, és stabil körülmények nem állnak rendelkezésre.

Vezető tanács:

Különleges óvintézkedéseket kell tenni az 1990-as évek előtti festékfelületek előkészítése során, mivel káros ólmot tartalmazhatnak.

Egészségügyi és biztonsági tanácsok:

Kérésre biztonsági adatlap kapható. t tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilisotiazol-3(2H)-on & 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] & 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke. Allergiás reakciót válthat ki. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Az alkalmazás és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Színpontosság:

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. A Farrow & Ball nem vállal felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző alkalmazási eszközök (pl. Ecset, henger, spray) enyhe vizuális különbséget adhatnak a végső színben. Ha egy szobát ugyanazzal a színnel festünk, a legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha minden felületen ugyanazt a bevonatot használjuk. A Dead Flat, Modern Emulsion, Flat Eggshell és Modern Eggshell bevonatok alkalmasak több felület színezésére.

Tisztítás festés előtt:

A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy a felület, a szerszámok és a termék tiszta, mielőtt elkezdené a munkát. A legtöbb felületre azt javasoljuk, hogy a gyártó utasításait követve híg Sugar Soap oldatot használjon. Nem javasoljuk oldószer alapú tisztítószerek vagy erős lúgos oldatok használatát, mivel ezek befolyásolhatják a tapadás minőségét. Tisztítás után törölje le a felületet egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni. Amikor új festékdobozt nyit ki, ne engedje, hogy a fedélről por vagy törmelék hulljon a doboz tartalmába. Ha egy festékdobozt újra használ, javasoljuk, hogy szűrje le. Győződjön meg arról, hogy a szerszámok tiszták, beleértve a keverőt is, és javasoljuk, hogy nedvesítse meg az ecsetet vagy hengert, majd távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt felvinné a festéket.

Előzőleg festett kültéri fafelület előkészítés:

Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi, leváló és felhólyagosodott festéket, mert ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat. A korábban festett területeket csiszolja le. Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket kültéri használatra alkalmas vízalapú fatapasszal. Enyhén csiszolja meg a felületet a festék tapadásának javítása érdekében. A farohasztó gombák számára kedvező környezetben alapozás előtt kezelje a felületet favédő szerre. A nyers, gyantás vagy csomós részeket kezelje Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat javító alapozóval. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között. Ezután vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között. Megjegyzés: Repedések, lyukak és nyitott illesztések ismételt javítása egy adott felületen azt jelezheti, hogy a felület közeledik élettartamának végéhez, és további karbantartás szükséges. Iyen esetben vegye fontolóra a felújítást vagy a cserét.

Külső kezeletlen fafelületek előkészítése:

Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket kültéri használatra alkalmas vízalapú fatapasszal. A festék tapadásának elősegítése érdekében enyhén csiszolja meg a felületet. A farohasztó gombák számára kedvező környezetben alapozás előtt kezelje a felületet favédő szerrel. A gyantás, csomós részeket kezelje Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat javító alapozóval. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között. Megjegyzés: Repedések, lyukak és nyitott illesztések ismételt javítása egy adott felületen azt jelezheti, hogy a felület közeledik élettartamának végéhez, és további karbantartás szükséges. Ilyen esetben vegye fontolóra a felújítást vagy a cserét. Nem alkalmas külső fedélzetre vagy más nyomáskezelt fára.

Fém felületek előkészítése:

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az új és előzőleg festett fém felületeket. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között. Öntöttvas: Javasoljuk, hogy az öntöttvas felületeken egy speciális alapozót alkalmazzanak a festés előtt, mivel a vízalapú alapozók rozsdásodást okozhatnak.

Egyébb fémfelületek előkészítése:

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az új és előzőleg festett fém felületeket. Távolítsa el a leváló festéket, és enyhén csiszolja meg a felületet, hogy növelje az alapozó tapadását. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között.

Horganyzott felületek előkészítése:

Kezeljen le minden felületet a felület előkezeléséhez szükséges oldattal, és ügyeljen arra, hogy a festés megkezdése előtt minden fölösleges réteget távolítson el. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között.

Festés külső fa töltelékekkel:

Kövesse a töltőanyag gyártójának használati utasításait és szárítási idejét, valamint kezelje a foltot a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Vigye fel a Farrow & Ball kültéri fafelület alapozót a megfelelő színárnyalathoz a fedőréteg alá. Hagyjon legalább 4 órás száradási időt a rétegek között. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball színben, lehetővé téve a megfelelő száradási időt a rétegek között.

Gitt festése:

Ha egy új vagy meglévő üvegezéshez új gitt szükséges, a legjobb eredményekért használjon akril alapú gittet, ami jól használható a modern vízalapú festékekkel és alapozókkal. A kezeletlen fafelületet először be kell vonni egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat alapozóval, az erezetet is, és hagyni kell legalább 4 órán át száradni a gitt felhordása előtt. A gittet a gyártó utasításainak megfelelően alkalmazza és tartsa be az előírt száradási időt (jellemzően egy éjszakán át), mielőtt felhordja a kiválasztott Farrow & Ball bevonatot az alábbiak szerint: Exterior Eggshell és Full Gloss – Vigyen fel egy rétegben hígítatlan Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban (hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között), majd vigye fel a kiválasztott 2 fedőréteget (itt is hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között). Az üveget alaposan tisztítsa meg és fedje az utolsó felső réteget az üvegre kb. 1 mm-rel a tömítés eléréséhez.

Tömítőanyagok használata:

A tömítőanyagokat általában olyan felületek körüli rések kitöltésére használják, mint a munkalapok, ablakok, fürdőkádak stb., hogy megakadályozzák a víz bejutását. A tömítőanyagok többnyire rugalmasak, különböző színekben kaphatók, és általában nem festésre vannak tervezve, mivel természetes mozgásuk a festékréteg károsodásához vezethet. Ezért nem javasoljuk bármilyen tömítőanyag átfestését.

Csomós vagy gyantás fa előkészítés:

Melegítse a csomót, hogy kiszűrje a fölösleges gyantát (javasoljuk, hogy hőlégfesték-eltávolítót használjon). Kaparja le a maradékgyantát, majd alaposan megtisztítsa a területet fehér vagy metilezett alkohollal. A folytatás előtt hagyja, hogy a terület alaposan megszáradjon.

Olajos fa előkészítése:

Bizonyos fafajták, mint például a tölgy, a teak és a rózsafa, meglehetősen olajosak lehetnek, és kiegészítő előkészítést igényelnek. Viseljen kesztyűt és tisztítsa meg a felületet metilált szeszes itallal átitatott ruhával. Folytassa, amíg a ruhát elszíneződés nélkül tudja dörzsölni a felülethez és anélkül tudja eltávolítani. A metilált szesz veszélyes, ezért mindig kövesse a gyártó utasításait. Törölje át a felületet forró vízzel és cukorszappanos oldattal, majd hagyja teljesen megszáradni. Készítse elő a kitöltött, csomós vagy gyantás területeket a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Hagyja megszáradni, majd vigyen fel egy hígítatlan réteget a teljes felületre. A rétegek között négy óra száradási időt kell hagyni. Folytassa két réteg választott fedőlakkal.

Viasszal bekent vagy magasfényű, polírozott felületek előkészítése:

Ha korábban viasszal kezelt, vagy polírozott felületet fest, a festés előtt csiszolja meg és távolítsa el a kezeléshez használt bevonatot. Javasoljuk, hogy először egy kis területen tegyen próbát, mert előfordulhat, hogy a Farrow & Ball festékek egyes viaszokkal és polírozó anyagokkal nem kompatibilisek.

Nehéz felületek (pl. melamin, PVC, ABS, fali csempe, laminát stb.):

Az olyan nehezen kezelhető felületek, mint a melamin, a PVC, az ABS, a fali csempék és a laminátumok, festés előtt gondos előkészítést igényelnek. A felületet szükség lehet zsírtalanítani speciális tisztítószerrel, enyhén megcsiszolni a mechanikai tapadás érdekében, majd alaposan megtisztítani bármilyen bevonat felhordása előtt. A legjobb eredmény úgy érhető el, ha először a gyártó utasításai szerint speciális tapadóalapozót viszünk fel, ezt követi a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat, majd a választott Farrow & Ball fedőfesték két rétege.

Beltéri téglafal festése:

A Farrow & Ball Exterior Eggshell falazat - a Fletton-téglák kivételével - belső téglafalakon használható, de javasoljuk, hogy néhány további óvintézkedést tegyen az alkalmazás előtt és alatt. Győződjön meg róla, hogy a szennyeződéseket, penészeket, sókat és egyéb látható szennyeződéseket merev sörtéjű vagy szintetikus kefe vagy speciális tisztítószerrel távolítják el, biztosítva, hogy a tégla teljesen száraz legyen, mielőtt bármilyen bevonatot használna. Azt is javasoljuk, hogy a festés előtt ellenőrizze, hogy az összes habarcs teljesen kikeményedett-e. Különösen óvatosan kell eljárni a tégla belső falainak festésénél és a nedvességtől védett falaknál, mivel a tapadás csökkenése előfordulhat és a sók megjelenhetnek. Felhordás előtt 20%-ot hígítson fel vízzel. Nem javasoljuk a Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer használatát, mivel nem megfelelő alapozó a téglafelületekhez.

Festés külső téglafalra:

A Farrow & Ball Exterior Eggshell falazat - a Fletton-téglák kivételével - külső téglafalakon használható, de javasoljuk, hogy néhány további óvintézkedést tegyen az alkalmazás előtt és alatt. Győződjön meg róla, hogy a szennyeződéseket, penészeket, sókat és egyéb látható szennyeződéseket merev sörtéjű vagy szintetikus kefe vagy speciális tisztítószerrel távolítják el, biztosítva, hogy a tégla teljesen száraz legyen, mielőtt bármilyen bevonatot használna. Azt is javasoljuk, hogy a festés előtt ellenőrizze, hogy az összes habarcs teljesen kikeményedett-e. Különösen óvatosan kell eljárni a tégla külső falainak festésénél és a nedvességtől védett falaknál, mivel a tapadás csökkenése előfordulhat és a sók megjelenhetnek. Felhordás előtt 20%-ot hígítson fel vízzel. Nem javasoljuk a Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer használatát, mivel nem megfelelő alapozó a téglafelületekhez.

Terracotta festése:

Az alábbi Farrow & Ball bevonatok hordhatók fel a terracottára: Exterior Masonry, Full Gloss és Exterior Eggshell: 2 réteg közvetlenül felhordható (hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között).

Festék felhordása szegélyekre ecsettel:

Használat előtt alaposan keverjük össze. A szegély alatt a következőket értjük: szegélylécek, magaslábazatokat, falburkolatok, ajtók, ajtókeretek és párkánygerendák, belső ablakpárkányok és ablakkeretek (feltéve, ha nem műanyagból készültek). A Farrow & Ball festékek vízoldhatók, és az oldószerrel oldható festékekkel ellentétben a vízoldható festékek jobban ellenállnak a megereszkedésnek, és a legjobb eredményt a vastagabb réteg felhordásával érheti el. A legjobb eredmény érdekében, kiváló minőségű, vékony végű, szintetikus sörtéjű ecsetet használjon (pl. Farrow & Ball ecset). Jól itassa fel a festéket az ecsettel, és vigyen fel egy vastag első réteget. Először függőleges, majd vízszintes irányban húzza az ecsetet, amíg a réteg egyenletes nem lesz. A végső réteg felhordásakor gyengéd nyomással egy irányban terítse el a festéket, kb. 30°-os szögben tartott ecsettel. A festéket ne dolgozza el túlságosan, és ne próbálja meg elsimítani vékony, egyenletes rétegekben, ahogy azt a hagyományos, oldószeres festékkel tenné, mert azzal túl sok ecsetnyomot hagy. Hagyja teljesen megszáradni (legalább 4 órán át), mielőtt felkeni a második réteget az előzőleg leírt technikával. Amikor ajtókat vagy szekrényeket fest, fontos, hogy az utolsó vonásokat a szemcsék irányába fesse, és az ecsetvonásokat a látható asztalosipari illesztéseknél fejezze be a hibátlan kivitelezés érdekében.

Festék felhordása szegélyekre hengerrel:

Használat előtt alaposan keverjük össze. A szegély alatt a következőket értjük: szegélylécek, kép sínek, falburkolat sínek, ajtók, ajtókeretek és párkánygerendák, belső ablakpárkányok és ablakkeretek (feltéve, ha nem műanyagból készültek). Ezt a fedőfestéket egy közepes, szövet poliészter hengerrel is fel lehet hordani. Ez jó felületet biztosít minimális pontozás mellett, és gyorsan felhordható. Azonban az ideális felület eléréséhez javasoljuk a Farrow & Ball vékony hegyű, szintetikus sörtéjű ecsetének használatát.

Permetezés előtti előkészületek:

Amikor Farrow & Ball festékeket permetezünk bármilyen felületre, fontos megjegyezni, hogy a kapott felület csak annyira lesz jó, amennyire a felület, amelyre alkalmazzuk. A legtöbb felületet meg kell tisztítani és zsírtalanítani, elő kell készíteni felületfeltöltéssel és csiszolással, majd megfelelően kell alapozni. A sima, sík felület elérése érdekében a Farrow & Ball által kiválasztott festék felhordása előtt a rétegek között szükség szerint célszerű a felületet finompapírral simára csiszolni. Ezt a folyamatot többször is meg kell ismételni, hogy a kívánt kivitelhez megfelelő, kielégítő felületet kapjunk.

Spray beállítások:

Légtelen permetezés: A legjobb eredményeket a 410 es szórófejekkel és 60 bar levegőinjektálási nyomással lehet elérni. Vegye figyelembe, hogy ezek tipikus beállítások a legtöbb légtelen permetező rendszer esetében és légnyomást némileg be kell állítani a szórófejhez képest a légtelen permetező készülék gyártmányától és modell típusától függően. HVLP szórás – A használt berendezéstől függően előfordulhat, hogy a festéket legfeljebb 25%-osan fel kell hígítani vízzel. Kísérletezzen a levegőszabályozó szeleppel, az anyagáramlás beállításával, a ventilátor méretével és a szórási minta beállításával egy darab kartonon vagy egy nem feltűnő helyen, amíg el nem éri a kívánatos eredményt. Hordjon fel több vékony réteget, és hagyja mindegyiket teljesen megszáradni a következő réteg felhordása előtt.

Maszkolás:

Számos tapadási szinten maszkoló szalagok érhetők el. Mindig minőségi maszkoló szalagot alkalmazzon, mely megfelel a dekorálási projekthez. Néhány maszkoló szalag szabadalmazott festékzáró technológiát foglal magába, mely jobb eredményt hozhat. Távolítsa el a maszkoló, amíg a festék még kissé nedves, óvatosan és lassan, 45°-os szögben húzva. Ha a maszkoló túl sokáig van rajta, akkor a széle mentén egy éles pengével le kell vágni.

Átfedő halvány színek sötét színekkel:

A külső faárnyalat fénytől sötétig történő megváltoztatása jelentősen megnöveli a hőmennyiséget, amit a felszín képes elnyelni a naptól. Bizonyos esetekben ez a további hő okozhat gyantát és gázokat a fa által, különösen bármely csomóból. Ez hámlást és hólyagképződést eredményezhet, ami előfordulhat, hogy nem ugyanaz a felület festése világosabb árnyalattal történik. Ennek minimalizálása érdekében, és a tartós befejezés érdekében javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb eltávolítsuk az előző bevonatot, hogy minden csomót és gyantás területet ki lehessen tennünk, hogy a fentiek szerint előkészítsük a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Ezt a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat bevonattal kell követni az új festék színéhez, majd a felső réteghez.

Egyéb termékek alkalmazása:

Ha a Farrow & Ball termékeket olyan felületeken szeretné használni, amelyek itt nincsenek felsorolva, (oly módon szeretné alkalmazni, amely itt nincs felsorolva,) forduljon az Ügyfélszolgálathoz a +44 (0) 1202 876141 számon, vagy e-mailben: customer.services@farrow-ball.com. Kérjük, ne feledje, hogy a hívásokat képzési célokból rögzíthetjük.

Tárolási tanácsok:

Ez a termék vízbázisú, és védeni kell a fagy és a szélsőséges hőmérsékletek ellen. Javasoljuk, hogy a vásárlástól számított 6 hónapon belül használja fel. Ezen időpont után nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha a csomag vagy annak tartalma romlik. Ez a termék tartósítószereket tartalmaz, hogy ne romoljon meg normál körülmények között. A szennyeződések minimalizálása és a maximális eltarthatóság érdekében javasoljuk, hogy a terméket használat előtt egy tiszta festékes edénybe öntse át, és minden használat előtt és után minden eszközt alaposan tisztítson meg. A többszöri felbontás és használat növelheti a mikrobiális szennyeződés kockázatát, ezért javasoljuk, hogy a termék eltarthatósági idejének maximalizálása érdekében ezt a lehető legkevesebbre korlátozza.

Környezetvédelmi és hulladékkezelési tanácsok:

Akadályozza meg a környezetbe való kibocsátást. Ne ürítse csatornákba vagy folyóvizekbe. A tartalmat/tárolóedényt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezelje. Lépjen kapcsolatba a helyi környezetvédelmi felügyelettel a hulladékkezelési útmutatásokért. A fém tárolóedények újrahasznosíthatók.

Vegyi eltávolítók:

Ha a felületen a már meglévő festék rossz állapotban van, vagy sok réteg van rajta, és a részletek elvesztek, akkor a legjobb ha a festéket vegyi festékeltávolítóval távolítja el. Ezek a termékek veszélyesek lehetnek, ezért mindig kövesse a gyártó utasításait, és viseljen védőfelszerelést. A festék eltávolítása után előfordulhat, hogy a vegyi eltávolítót semlegesítő oldattal kell semlegesíteni. Ismét kövesse a gyártó utasításait, öblítse le tiszta vízzel, és ellenőrizze a pH-értéket, amíg az nyolcnál kisebb nem lesz. Hagyja a felületet teljesen megszáradni, mielőtt a megfelelő alapozót és bevonatot, valamint a kiválasztott fedőréteget felhordaná.

Az eszközök tisztítása:

Távolítson el annyi terméket, amennyit csak lehetséges, ecsettel és hengerrel ellátott tisztítóeszközzel.

Felületi foltok tisztítása:

A hosszú ideig látható foltok minimálisra csökkenthetők az alábbi ajánlások követésével: 1. Mindig próbálja a lehető leghamarabb eltávolítani a foltot. Minél tovább marad a folt a felületen, annál valószínűbben szívódik be abba. 2. Egy tiszta felszívó ronggyal itassa fel a foltot amennyire csak tudja. 3. Tisztítsa meg óvatosan meleg, szappanos vízzel és egy erős ronggyal, minimálisra csökkentve a felületet, amin dolgozik. 4. Előfordulhat, hogy a makacsabb foltokhoz a dekoratőr tisztító kendőjére vagy tisztító spray-jére lesz szükség. Mindig kövesse a gyártó utasításait.

Tisztítás:

Finoman törölje le puha, nedves ruhával vagy szivaccsal. Egyes tisztítószerek nyomot hagyhatnak a felületen. Használat előtt tesztelje egy nem feltűnő területen. Ne használjon fehérítő alapú tisztítószereket. Tisztítás előtt várjon legalább 14 napot, hogy a festékréteg teljesen megkössön.

Műszaki információk:

Alkalmazási hőmérséklet: Ne festjük 10 ° C alatti hőmérsékleten vagy 30 ° C fölötti túlzott hőnél. Kerülje a közvetlen napfényben történő festést. Kerülje a szabadban történő felhordást, ha eső valószínű. A legjobb eredmény elérése a nap elején, lehetővé téve a termék idő előtti száradását (amikor kondenzvíz keletkezik). Ezt a terméket a BS 6150: Épületek festésének gyakorlati kódexe C. mellékletének megfelelően kell alkalmazni.

Fedési arány (m2 / l rétegenként): Legfeljebb 13

Száradási idő: Száraz 2 órán belül.

Két réteg felhordása között javasolt idő: Újrafestés 4 óra múlva.

Fényességi szint: 20 %

Megkötési idő: Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány sötétebb festék színe 14 napig tart, hogy teljes keménységet, szilárdságot és tartósságot érjen el.

Rétegek javasolt száma: 2*

* Sötétebb / erősebb színek további festékréteget igényelhetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a száradási és újrafestési idők a festék normál körülmények között történő alkalmazásán alapulnak - a hűtött és / vagy magasabb páratartalmú környezetben a száradási idő hosszabb lehet. A sötétebb színek száradása hosszabb ideig tarthat. Legalább 14 napot hagyjon az oldószer alapú bevonatok felvitele előtt.

Sűrűség: 1,2 - 1,4 g / cm3

Nedves fólia vastagsága: 80 - 120 µm

Alkalmazási páratartalom: <80% relatív páratartalom

Nedves kopásosztály: 1

Aljzat nedvességtartalma: Külső fa = <15% , Belső tégla = <1%

Információk a VOC tartalomról:

A termék EU határértéke (cat. A/[d]): 130 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Folyadékvíz áteresztőképesség a DIN EN 1062-3 szerint (w24 [kg/m2√24h]):

0,02 (Class III, határérték <0,1). Ennyi vizet tud elnyelni egy 1 m2-es terület a festett felületen keresztül 24 órás időtartam alatt. Minél kisebb a w24 értéke, annál nagyobb a festékréteg vízállósága. A festék vízmegkötő képességét osztály szerint soroljuk, aminek értéke Class I-től Class III-ig terjed.

Vízgőz áteresztési sebesség (áteresztőképesség) a DIN EN ISO 7783-2 szerint (sd [m]):

0,125 (Class I, határérték <0,14). A festékréteg ellenállása a vízgőzzel szemben a levegő vastagságában kifejezve (méter). Minél kisebb az sd értéke, annál légáteresztőbb a festékréteg. A festék légáteresztő képességét osztály szerint soroljuk, aminek értéke Class I-től Class III-ig terjed.

Lépjen kapcsolatba velünk:

A színekről, a festékek felhasználásáról, vagy a tapétákkal kapcsolatos kérdésekben az ügyfélszolgálati csapat készen áll, hogy segítsen, csak hívja a +44 (0) 1202 876141-et, e-mailben: sales@farrow-ball.com, vagy írjon nekünk a Farrow & Ball, Uddens Estate Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Felhívjuk figyelmét, hogy a hívások képzési célokra is rögzíthetők. Az EU-ba importálja a Farrow & Ball GmbH, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Németország, +49 (0) 69 2424 6269.

Jogi nyilatkozat:

Az ezekben a műszaki adatlapokban és technikai tanácsokban szereplő információk – legyenek azok szóbeli, írásbeli vagy tesztek alapján adott – kizárólag tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen kerülnek közlésre, azonban garancia nélkül, mivel az alkalmazás módja és a helyszíni körülmények kívül esnek az ellenőrzésünkön. Ezek a tanácsok a Farrow & Ball festékek, valamint alapozók és aláfestékek saját vizsgálatainkon alapulnak, hogy a leírt felületeken, körülmények között és alkalmazásoknál a lehető legjobb eredményt érjük el. Nem tudunk garanciát vállalni termékeink olyan felületeken, körülmények között vagy alkalmazásokban történő használatáért, amelyek nem szerepelnek jelen dokumentumban. Ezért a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megítélése a vásárló, a felhasználó vagy az előíró felelőssége. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélkapcsolati Osztályunkkal. Nem vállalunk felelősséget a termékek teljesítményéért az ilyen használatból eredően, a leszállított áruk értékén túl. Ez nem érinti az Ön törvényben biztosított jogait.

Issue Date: 10/09/2026