FARROW&BALL®
HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

TERMÉKLEÍRÁS

Flat Eggshell

Valamennyi Farrow & Ball festék vízbázisú, így alacsony intenzitású szagú jellemzi, alacsony VOC (illékony szerves vegyületek) tartalmú és gyorsan száradó. A beltéri levegőminőség tekintetében is a lehető legmagasabb, A+ minősítést kapták a független francia beltéri levegőminőségi rendelet (N° 2011-321 - Arrêté 2011. április) szerint.

Termék áttekintés:

A Flat Eggshell alacsony fényű, rendkívül ellenálló bevonatunk fa, fém és beton beltéri festésére. Súrolásálló, foltálló és kopásálló, sőt, még a padlókon is megfelelően ellenálló. 20%-os fényességfokozatával finoman kiemeli a szegélyléceket, lépcsőket és konyhai szekrényeket a klasszikus megjelenés érdekében. Gyorsan szárad, gyorsan köt és lenyűgözően tartós.

Nem alkalmas:

Nem alkalmas külső fedélzetre vagy más nyomáskezelt fára. Ez a termék nem alkalmas pincékbe vagy olyan épületekbe, amelyekben nincs működő, nedvességálló réteg és membrán, mert ez a festék és a festendő felület között meghibásodást okozhat, ami pikkelyesedést, hámlást és felhólyagosodást okozhat. Nem alkalmas olyan padlókra, amelyeken gyakran közlekednek járművek. Nem alkalmas kalcium-szulfát, anhidrit vagy hemihidrát esztrichokhoz.

Kiszerelések: 750 ml 2.5 Litre 5 Litre

A színek elérhetőségéért kérjük, látogasson el a farrow-ball.com weboldalra. Megrendelhető közvetlenül a farrow-ball.com oldalon, ügyfélszolgálatunkon keresztül a sales@farrow-ball.com címen vagy a +44 (0) 1202 876141 telefonszámon, valamint bemutatótermekben és kiválasztott nemzetközi raktárakban.

Ajánlott Primer & Undercoat (alapozó):

Belső fafelületekre: Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

Fémre való használatra: Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat

Belső falakra és mennyezetre használható: Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat

Használható nem szilárd falazatokon és beltéri betonpadlókon: Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

Alapozásra és alapozó bevonatra vonatkozó tanácsok:

Az Farrow & Ball alapozó és az alapozó bevonat vagy hígított fedőréteg lezárja a felületet, amelyre fest. A fedőréteg felvitele előtt egy teljes, szilárd Farrow & Ball alapozót & alapozó bevonatot vagy hígított fedőréteg kell felvinnie, hogy az Ön által választott Farrow & Ball-festék teljes mértékben megtapadjon, egyenletesen beszívódjon, és a felület sima, egyenletes és gazdag színmélységű legyen. Ez különösen fontos, ha jelentős színváltozás történik.

Mielőtt festeni kezdene!

Ahhoz, hogy a Farrow & Ball felületek a legjobbat nyújthassák, fontos, hogy a felületet megfelelően előkészítsük. A helytelen előkészítés okozzs a legtöbb festési problémát. A felületeknek jó állapotúnak, tisztának, száraznak és minden felületi szennyeződéstől, például kosztól, portól, zsírtól, penésztől és laza/morzsalékos anyagoktól mentesnek kell lenniük. A felület egyhe csiszolásra szorul, hogy durvább felület keletkezzen a jobb tapadás érdekében, az így keletkező port el kell távolítani.

Egyes falak és mennyezetek pH-ja magasabb, különösen azoknak, amelyeket mészvakoltak, vagy amelyeket szilikát vagy ásványi alapú festékkel kezeltek. Ezek speciális festést igényelnek, mivel a Farrow & Ball bevonatok csak 10-nél alacsonyabb pH-jú felületekre alkalmasak. Ha kétségei vannak, ellenőrizze a felület pH-értékét vízzel és lakmuszpapírral. Különös figyelmet kell fordítani a konyhákra, fürdőszobákra és más magas páratartalmú helyekre, mivel a változó hőmérséklet páralecsapódást okozhat, ami felületi hibákhoz vezethet, ha a festék nem keményedett meg teljesen.

Beltéri fa esetében, ha a felület gyantás vagy csomós, kövesse az alábbi utasításokat a csomós vagy gyantás fa előkészítéséhez. Erősebb csomók esetén fontolja meg csomós fe kezelésére alkalmas oldatot vagy alumínium alapú fa alapozó használatát, vagy akár távolítsa el a csomót, és helyettesítse egy fa dugóval.
Beltéri fémek esetében kövesse az alábbi tanácsokat a vas, színesfém, horganyzott fémek és radiátorok előkészítésénél. Öntöttvas esetén javasoljuk, hogy a festés előttvigyen fel speciális alapozót, mivel a vízbázisú alapozók rozsdásodás okozhatnak.

Felületi hibák:

Ha bármilyen felületi egyenetlenség áll fenn, mérettől függetlenül, azokat a festék felhordása előtt el kell távolítani, mivel a szín és a fényességi szint csak kiemeli a tökéletlenségeket, minél magasabb a fényességi szint, annál láthatóbbá válnak. A tökéletlenségek kevésbé lesznek feltűnőek, ha matt felületet alkalmazunk, de különböző fényviszonyok között továbbra is ott lesznek és észrevehetők maradnak. Ahol 5-ös szintű (a lehető legmagasabb minőségű) felületre van szükség, ott többször kell kitölteni, lesimítani és újrafesteni. Ez azt jelenti, hogy miután felvittük a ködbevonatot vagy az első réteget, megfelelő töltőanyaggal eldolgozzuk az egyenetlenségeket vagy illesztéseket, gyengéden simára csiszoljuk, majd egy réteg fedőfestéket viszünk fel. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg a hibák már nem láthatók. Erre jellemzően gipszkarton vagy magasfényű felületek esetén van szükség, ahol a fényviszonyok kiemelhetik az esetleges tökéletlenségeket. Ne feledje, hogy a végső fedőréteg a folyósodási és kiegyenlítő tulajdonságai miatt csak az alatta lévő előkészített felület minőségét tükrözi. Ha az alapozók hibásan vannak felhordva, azokat is el kell simítani a fedőrétegek felvitele előtt, mivel ismét kiemelkedhetnek.

Vezető tanács:

Különleges óvintézkedéseket kell tenni az 1990-as évek előtti festékfelületek előkészítése során, mivel káros ólmot tartalmazhatnak.

Egészségügyi és biztonsági tanácsok:

Kérésre biztonsági adatlap kapható. t tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilisotiazol-3(2H)-on & 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] & 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke. Allergiás reakciót válthat ki. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Az alkalmazás és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Színpontosság:

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. A Farrow & Ball nem vállal felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző alkalmazási eszközök (pl. Ecset, henger, spray) enyhe vizuális különbséget adhatnak a végső színben. Ha egy szobát ugyanazzal a színnel festünk, a legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha minden felületen ugyanazt a bevonatot használjuk. A Dead Flat, Modern Emulsion, Flat Eggshell és Modern Eggshell bevonatok alkalmasak több felület színezésére.

Tisztítás festés előtt:

A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy a felület, a szerszámok és a termék tiszta, mielőtt elkezdené a munkát. A legtöbb felületre azt javasoljuk, hogy a gyártó utasításait követve híg Sugar Soap oldatot használjon. Nem javasoljuk oldószer alapú tisztítószerek vagy erős lúgos oldatok használatát, mivel ezek befolyásolhatják a tapadás minőségét. Tisztítás után törölje le a felületet egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni. Amikor új festékdobozt nyit ki, ne engedje, hogy a fedélről por vagy törmelék hulljon a doboz tartalmába. Ha egy festékdobozt újra használ, javasoljuk, hogy szűrje le. Győződjön meg arról, hogy a szerszámok tiszták, beleértve a keverőt is, és javasoljuk, hogy nedvesítse meg az ecsetet vagy hengert, majd távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt felvinné a festéket.

Korábban festett belső fa (nem padló) előkészítés:

Ügyeljen arra, hogy minden felület tiszta, tiszta, száraz és szennyeződéstől, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Távolítsa el a régi festék azon részeit, amelyek hámlanak vagy hólyagosodnak, mivel pehely vagy hámlás fordulhat elő, ha gyenge festékrétegekre festenek. Keverje össze és „tollazzon" a régi festék területeinek széleit, mivel ez elősegíti a felület simítását. Töltsön meg minden repedést, lyukat és nyitott illesztéseket megfelelő töltőanyaggal. Finoman csiszolja meg a felületet, hogy javítsa a festék tapadását. Helyezze fel a kitöltött vagy csupasz csomós / gyantás területeket a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat és a gyantát blokkoló alapozóval. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat-ot a fedőrétegének megfelelő színárnyalatban (és legalább 4 órás száradási időt hagyjon a rétegek között). Ezután felhordja a kiválasztott Farrow & Ball bevonat két rétegét, így biztosítva a helyes szárítási időt a rétegek között.

Új és festetlen belső fa (nem padló) előkészítés:

Ügyeljen arra, hogy minden felület tiszta, tiszta, száraz és szennyeződéstől, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Töltsön meg minden repedést, lyukat és nyitott illesztéseket megfelelő töltőanyaggal. A festék tapadásának javítása érdekében finoman csiszolja meg a felületet. Készítsen elő minden feltöltött, csomós vagy gyantás területet a fentiek szerint, és javítsa fel a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat és gyantát blokkoló alapozóval. Vigyen fel egy réteget a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat-ra a megfelelő színárnyalatban a felső rétegére. A rétegek között hagyjon legalább 4 órás szárítást. Vigyen fel két rétegre a kiválasztott Farrow & Ball bevonatot, hogy a rétegek között a helyes száradási idő maradjon.

Fapadlók újrafestése:

A régi, málló vagy hólyagos festékeket el kell távolítani. A legjobb végeredmény, és a leghosszabb élettartam érdekében az előző bevonat lehető legnagyobb részét el kell távolítani. Győződjön meg arról, hogy a padló tisztítása megfelelő padlótisztítóval történik. Csiszolja simára a felületet, portalanítsa és nedves ruhával törölje le. Hagyjuk száradni a fát (kevesebb, mint 10% nedvességtartalom). Töltsön fel egy teljes réteget Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat bevonatra. Vigyen fel két teljes réteg Farrow & Ball Flat Eggshell-et. Ez a termék csak könnyű forgalomra / könnyű gyalogos közlekedésre alkalmas.

Beltéri kezeletlen fapadlók:

Az elmozdulás megakadályozása érdekében biztosítsa, hogy a padlóburkolat biztonságosan rögzítve legyen. Minden repedést töltsön ki nem rugalmas, festhető fagittel, a nyitott illesztéseket pedig rugalmas, festhető fagittel. Tisztítsa meg a padlót padlótisztító szerrel. Csiszolja simára a padlót, porszívózza fel, majd törölje meg egy nedves ronggyal. Várja meg, míg megszárad (nedvességtartalma kevesebb mint 10%) A gyantás, csomós részeket kezelje Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat javító alapozóval, majd vigyen fel egy teljes réteget . Száradás után vigyen fel két teljes réteg Farrow and Ball Flat Eggshell padlófestéket. Nem alkalmas olyan padlókra, amelyeken gyakran közlekednek járművek.

Beton padlók:

Az újonnan készített betonfelületeket legalább 3 hónapig nem szabad festeni. A régi vagy rossz minőségű felületeket javítsa és töltse ki, mielőtt újra lefesti, megfelelő időt hagyva a kitöltő anyagnak a kikeményedéshez. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Masonry and Plaster Stabilising Primer alapozót. Festett betonpadlók: tisztítsa meg a felületet és távolítson el minden törmeléket, a lepattogzó vagy leváló rétegeket megdörzsölve hozzon létre megfelelő alapot. A beton igénybevételnek kitett részeit kezelje Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer stabilizáló alapozóval. Ez a termék nem alkalmas betonpadlók be pincékbe vagy olyan épületekbe, amelyekben nincs működő, nedvességálló réteg és membrán, mert ez a festék és a festendő felület között meghibásodást okozhat, ami pikkelyesedést, hámlást és felhólyagosodást okozhat. Ez a termék csak könnyű forgalomra / könnyű gyalogos közlekedésre alkalmas.

Belső MDF előkészítése:

Ahol lehetséges, mindig célszerű magas minőségű MDF-t használni, mivel a jobb minőségű MDF általában nem szenved emelt szálaktól, így nem igényel felületi csiszolást. Az alacsonyabb minőségű MDF kevésbé szorosan megkötött szálakat tartalmazhat, amelyek a festék felhordásakor megemelkedhetnek. Ha a szálak megemelkednek, finoman csiszolja meg a felületet a rétegek között a sima felület biztosítása érdekében. Finoman csiszolja meg az MDF széleit, hogy szilárd felületet biztosítson, és csökkentse a festék felszívódását. Az MDF csiszolásakor igyekezzen a lehető legkevesebb port képezni, és viseljen megfelelő légzésvédő felszerelést (RPE). Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat-t a megfelelő színárnyalatban a fedőrétegére, és hagyjon legalább 4 órán át száradási időt a rétegek között. Vigyen fel két rétegre a kiválasztott Farrow & Ball bevonatot, hogy a rétegek között a helyes száradási idő maradjon.

Fém felületek előkészítése:

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az új és előzőleg festett fém felületeket. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között. Öntöttvas: Javasoljuk, hogy az öntöttvas felületeken egy speciális alapozót alkalmazzanak a festés előtt, mivel a vízalapú alapozók rozsdásodást okozhatnak.

Egyébb fémfelületek előkészítése:

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az új és előzőleg festett fém felületeket. Távolítsa el a leváló festéket, és enyhén csiszolja meg a felületet, hogy növelje az alapozó tapadását. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között.

Horganyzott felületek előkészítése:

Kezeljen le minden felületet a felület előkezeléséhez szükséges oldattal, és ügyeljen arra, hogy a festés megkezdése előtt minden fölösleges réteget távolítson el. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között.

Radiátorok előkészítése:

Ez a termék alkalmas a hagyományos, forrózes radiátorok festéséhez, ahol a felület hőmérséklete nem haladja meg a 60 °C-ot. Nem javasoljuk a termék használatát a gőzzel töltött radiátorok festéséhez, amelyek sokkal magasabb hőmérsékleten üzemelnek. A festés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a radiátor el van zárva és lehűlt. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az új és előzőleg festett radiátor felületeit.
Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát az eredeti felületig. Vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között. Vigyen fel két réteget a kiválasztott Farrow & Ball fedőfestékből, és hagyjon elegendő száradási időt a rétegek felhordása között. Öntöttvas radiátorok: Javasoljuk, hogy az öntöttvas felületeken egy speciális alapozót alkalmazzanak a festés előtt, mivel a vízalapú alapozók rozsdásodást okozhatnak.

Előzőleg festett falak előkészítése:

Ügyeljen arra, hogy minden felület tiszta, tiszta, száraz és szennyeződéstől, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapozót a fedőréteghez megfelelő színtónusban, és hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek felhordása között. Ezután vigyen fel két réteget a kiválasztott színből a jó tapadás és a teljes színmélység érdekében. A fedőréteg felvitele előtt fontolja meg, hogy szükséges-e egy második réteg Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapozó festék felvitele a teljes fedőképesség elérése érdekében. Ez különösen fontos, ha jelentős színváltozás történik.

Új vagy festetlen vakolat / száraz építésű felületek (modern építés):

Győződjön meg arról, hogy a vakolat tiszta, száraz és pormentes, majd a festés előtt megfelelően alapozza és fedje le. A legjobb eredmény és a maximális színmélység elérése érdekében hígítsa fel a Farrow & Ball fedőréteget, és használja ezt ködrétegként az alábbiak szerint: Csupasz, száraz, simított vakolat/száraz, bélelt falak, csupasz, száraz gipszkarton, javított vakolat = 25% víz (1 rész víz : 3 rész festék). Megjegyzés: A hígítási arány a felület porozitásától függ, ezért javasoljuk, hogy tesztelje egy kis felületen. Ehhez öntsön egy kis tiszta vizet a felületre, és egy perc múlva nézze meg, mennyi víz szívódott be. Kérjük, vegye figyelembe: Ha a porózus vakolatok nem megfelelően előkészítettek, akkor alkalmazási nehézségek, repedések, szárítási problémák, fényességbeli eltérések vagy egyenetlen színűség léphetnek fel. Ezután vigyen fel két réteg választott fedőréteget. Kérjük, vegye figyelembe: A British Standard 6150 szabvány új vakolatok esetében 5 mm vastagságonként 7 napos száradási időt javasol.

Alátétpapír:

Festetlen alátétpapír esetén hígítsa a kiválasztott festéket körülbelül 10% vízzel, és vigye fel "köd" rétegként, mielőtt két teljes réteget felvinne. A hígítási arány a felület porozitásától függ. Javasoljuk, hogy a szükséges hígítás mértékének meghatározásához egy folton tesztelje a hígítási szintet. Megjegyzés: Ha a porózus papír nincs megfelelően előkészítve, nehézségekbe ütközhet a felhordás, a fényesség eltérő lehet, vagy egyenetlen lehet a szín.

Festés belső fa töltőanyagokkal:

Kövesse a töltőanyag gyártójának használati utasítását és a szárítási időket, és javítsa fel a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat használatával. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat-t a megfelelő színárnyalatban a felső rétegére. A rétegek között hagyjon legalább 4 órás szárítást. Vigyen fel két rétegre a kiválasztott Farrow & Ball bevonatot, hogy a rétegek között a helyes száradási idő maradjon.

Beltéri falfelületek festése hézagkitöltő anyagokon:

A legjobb eredmény elérése érdekében mindig olyan töltőanyagot használjon, amelynek porozitása és sűrűsége megegyezik a javítandó felületével. Eltérő porozitású vagy sűrűségű töltőanyagok használata látható színbeli különbségeket eredményezhet. Kövesse a gyártó felhordási utasításait és száradási idejét, majd alapozza le a kiválasztott Farrow & Ball festékkel, körülbelül 25% vízzel hígítva. Hagyjon legalább 4 óra száradási időt a rétegek között, majd vigyen fel két teljes réteg fedőlakkot a tapadás fokozása és a teljes színmélység érdekében. Megjegyzés: ez a termék nem minden esetben kompatibilis az erősen lúgos, cementalapú vagy homokalapú töltőanyagokkal. Ilyen esetben alternatív töltőanyag-típus használatát javasoljuk. Ha azonban nincs alternatíva, győződjön meg róla, hogy a gitt megfelelően csiszolt, por- és szennyeződésmentes, majd a fent vázolt lépések elvégzése előtt alapozza le lúgálló alapozóval. Ha felújítás előtt Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat festéket használt, akkor a gitt porozitásának megfelelő, 25%-ban hígított Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer festékkel történő pontalapozására kell használni.

Dekorációs akril tömítőanyag használata:

Amikor két szomszédos felület közötti kis hézagokat kell kitölteni (tömítés), a legjobb eredmény akril alapú dekorációs tömítőanyaggal érhető el, amely vízbázisú és rugalmas. Nem javasoljuk szilikon alapú tömítőanyagok használatát. A legjobb eredmény érdekében ajánlott egy hígítatlan réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat alapozót felvinni a tömíteni kívánt felületekre, majd legalább 4 órát száradni hagyni a tömítőanyag felhordása előtt. Csak a szükséges minimális mennyiségű tömítőanyagot használja, mivel a vékonyabb tömítőcsík gyorsabban szárad és kevésbé hajlamos a repedezésre. Ügyeljen arra, hogy a felületekről minden tömítőanyag-maradványt eltávolítson, és csak a hézag kitöltéséhez szükséges mennyiséget hagyja meg. Kövesse a gyártó alkalmazási útmutatóját, és tartsa be az ajánlott száradási időket, mielőtt újabb hígítatlan réteg Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat alapozót, majd az Ön által választott Farrow & Ball fedőfestéket felvinné (rétegenként legalább 4 óra száradási idővel).

Csomós vagy gyantás fa előkészítés:

Melegítse a csomót, hogy kiszűrje a fölösleges gyantát (javasoljuk, hogy hőlégfesték-eltávolítót használjon). Kaparja le a maradékgyantát, majd alaposan megtisztítsa a területet fehér vagy metilezett alkohollal. A folytatás előtt hagyja, hogy a terület alaposan megszáradjon.

Olajos fa előkészítése:

Bizonyos fafajták, mint például a tölgy, a teak és a rózsafa, meglehetősen olajosak lehetnek, és kiegészítő előkészítést igényelnek. Viseljen kesztyűt és tisztítsa meg a felületet metilált szeszes itallal átitatott ruhával. Folytassa, amíg a ruhát elszíneződés nélkül tudja dörzsölni a felülethez és anélkül tudja eltávolítani. A metilált szesz veszélyes, ezért mindig kövesse a gyártó utasításait. Törölje át a felületet forró vízzel és cukorszappanos oldattal, majd hagyja teljesen megszáradni. Készítse elő a kitöltött, csomós vagy gyantás területeket a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Hagyja megszáradni, majd vigyen fel egy hígítatlan réteget a teljes felületre. A rétegek között négy óra száradási időt kell hagyni. Folytassa két réteg választott fedőlakkal.

Viasszal bekent vagy magasfényű, polírozott felületek előkészítése:

Ha korábban viasszal kezelt, vagy polírozott felületet fest, a festés előtt csiszolja meg és távolítsa el a kezeléshez használt bevonatot. Javasoljuk, hogy először egy kis területen tegyen próbát, mert előfordulhat, hogy a Farrow & Ball festékek egyes viaszokkal és polírozó anyagokkal nem kompatibilisek.

Nehéz felületek (pl. melamin, PVC, ABS, fali csempe, laminát stb.):

Az olyan nehezen kezelhető felületek, mint a melamin, a PVC, az ABS, a fali csempék és a laminátumok, festés előtt gondos előkészítést igényelnek. A felületet szükség lehet zsírtalanítani speciális tisztítószerrel, enyhén megcsiszolni a mechanikai tapadás érdekében, majd alaposan megtisztítani bármilyen bevonat felhordása előtt. A legjobb eredmény úgy érhető el, ha először a gyártó utasításai szerint speciális tapadóalapozót viszünk fel, ezt követi a Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat, majd a választott Farrow & Ball fedőfesték két rétege.

Padlófűtés:

Festés előtt kapcsolja ki a fűtést 48 órára, hogy a felület le tudjon hűlni. A felület lefestése után várjon további 48 órát a fűtés visszakapcsolása előtt.

Betonfelületek előkészítése festéshez:

A festést megelőzően legalább 3 hónapig hagyja az új betont fedőréteg nélkül. Javítsuk meg és töltsük fel a régi vagy porladó betonfelületeket, elegendő időt hagyva a hibák javítására használt töltőanyag megszilárdulására. Miután teljesen megszáradt, tisztítsa meg a felületet egy merev sörtéjű kefével, hogy eltávolítsa a felszíni port. Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer használatát javasoljuk, minden olyan felületen, amely porszerű maradt. A beltéri betonpadlókhoz csak egy teljes réteg Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer használjunk, majd két réteg Farrow & Ball Exterior Masonry, amely lehetővé teszi az ajánlott szárítási időket a rétegek között. Ne használja a Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizáló Primer-t általános alapozóként a belső betonfelületeken kívüli betonfelületeken.

Beltéri téglafal festése:

A Farrow & Ball Flat Eggshell falazat - a Fletton-téglák kivételével - belső téglafalakon használható, de javasoljuk, hogy néhány további óvintézkedést tegyen az alkalmazás előtt és alatt. Győződjön meg róla, hogy a szennyeződéseket, penészeket, sókat és egyéb látható szennyeződéseket merev sörtéjű vagy szintetikus kefe vagy speciális tisztítószerrel távolítják el, biztosítva, hogy a tégla teljesen száraz legyen, mielőtt bármilyen bevonatot használna. Azt is javasoljuk, hogy a festés előtt ellenőrizze, hogy az összes habarcs teljesen kikeményedett-e. Különösen óvatosan kell eljárni a tégla belső falainak festésénél és a nedvességtől védett falaknál, mivel a tapadás csökkenése előfordulhat és a sók megjelenhetnek. A Farrow & Ball Flat Eggshell higítás nélkül használható, de 10% -os arányban vizet lehet hozzáadni. Nem javasoljuk a Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer használatát, mivel nem megfelelő alapozó a téglafelületekhez.

Festék felhordása szegélyekre ecsettel:

Használat előtt alaposan keverjük össze. A szegély alatt a következőket értjük: szegélylécek, magaslábazatokat, falburkolatok, ajtók, ajtókeretek és párkánygerendák, belső ablakpárkányok és ablakkeretek (feltéve, ha nem műanyagból készültek). A Farrow & Ball festékek vízoldhatók, és az oldószerrel oldható festékekkel ellentétben a vízoldható festékek jobban ellenállnak a megereszkedésnek, és a legjobb eredményt a vastagabb réteg felhordásával érheti el. A legjobb eredmény érdekében, kiváló minőségű, vékony végű, szintetikus sörtéjű ecsetet használjon (pl. Farrow & Ball ecset). Jól itassa fel a festéket az ecsettel, és vigyen fel egy vastag első réteget. Először függőleges, majd vízszintes irányban húzza az ecsetet, amíg a réteg egyenletes nem lesz. A végső réteg felhordásakor gyengéd nyomással egy irányban terítse el a festéket, kb. 30°-os szögben tartott ecsettel. A festéket ne dolgozza el túlságosan, és ne próbálja meg elsimítani vékony, egyenletes rétegekben, ahogy azt a hagyományos, oldószeres festékkel tenné, mert azzal túl sok ecsetnyomot hagy. Hagyja teljesen megszáradni (legalább 4 órán át), mielőtt felkeni a második réteget az előzőleg leírt technikával. Amikor ajtókat vagy szekrényeket fest, fontos, hogy az utolsó vonásokat a szemcsék irányába fesse, és az ecsetvonásokat a látható asztalosipari illesztéseknél fejezze be a hibátlan kivitelezés érdekében.

Festék felhordása szegélyekre hengerrel:

Használat előtt alaposan keverjük össze. A szegély alatt a következőket értjük: szegélylécek, kép sínek, falburkolat sínek, ajtók, ajtókeretek és párkánygerendák, belső ablakpárkányok és ablakkeretek (feltéve, ha nem műanyagból készültek). Ezt a fedőfestéket egy közepes, szövet poliészter hengerrel is fel lehet hordani. Ez jó felületet biztosít minimális pontozás mellett, és gyorsan felhordható. Azonban az ideális felület eléréséhez javasoljuk a Farrow & Ball vékony hegyű, szintetikus sörtéjű ecsetének használatát.

Hogyan kell festeni a falakat ecsettel:

Használat előtt alaposan keverjük össze. Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Ne feledje, ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat - ennek elkerüléséhez csiszolja le az előző laza festékréteget a festés megkezdése előtt. Ahol szükséges, vigyen fel Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapozót a jó tapadás és a megfelelő színmélység érdekében. Vékony hegyű, szintetikus sörtéjű ecsettel vigye fel a festéket függőleges irányban, majd vízszintes irányban terítse szét egyenletesen.
A végső réteg felhordásakor egy irányban terítse el a festéket, hogy az ecsetvonások és a (bizonyos megvilágítás mellett látható) ecsetnyomok hatása csak minimális legyen.

Hogyan alkalmazzuk a festéket a Roller falakhoz:

Használat előtt alaposan keverjük össze a festéket. Egy közepes, velúr hengerrel vigye fel a festéket átlós mozdulatokkal M-, W- vagy V-alakban. Töltse ki a festett alakzatot a festék egyenletes elterítéséhez. Kis részeken dolgozva ismételje meg a műveletet. Mindig a terület felől haladjon a nedves száraz felé, ügyeljen arra, hogy a terület széle nedves maradjon, hogy a hengernyomok minimálisak legyenek. A végső réteg felhordásakor egy irányban terítse el a festéket, hogy a (bizonyos megvilágítás mellett látható) hengernyomok hatása csak minimális legyen.

Permetezés előtti előkészületek:

Amikor Farrow & Ball festékeket permetezünk bármilyen felületre, fontos megjegyezni, hogy a kapott felület csak annyira lesz jó, amennyire a felület, amelyre alkalmazzuk. A legtöbb felületet meg kell tisztítani és zsírtalanítani, elő kell készíteni felületfeltöltéssel és csiszolással, majd megfelelően kell alapozni. A sima, sík felület elérése érdekében a Farrow & Ball által kiválasztott festék felhordása előtt a rétegek között szükség szerint célszerű a felületet finompapírral simára csiszolni. Ezt a folyamatot többször is meg kell ismételni, hogy a kívánt kivitelhez megfelelő, kielégítő felületet kapjunk.

Spray beállítások:

Légtelen permetezés: A legjobb eredményeket a 312 es szórófejekkel és 85 bar levegőinjektálási nyomással lehet elérni. Vegye figyelembe, hogy ezek tipikus beállítások a legtöbb légtelen permetező rendszer esetében és légnyomást némileg be kell állítani a szórófejhez képest a légtelen permetező készülék gyártmányától és modell típusától függően. HVLP szórás – A használt berendezéstől függően előfordulhat, hogy a festéket legfeljebb 5%-osan fel kell hígítani vízzel. Kísérletezzen a levegőszabályozó szeleppel, az anyagáramlás beállításával, a ventilátor méretével és a szórási minta beállításával egy darab kartonon vagy egy nem feltűnő helyen, amíg el nem éri a kívánatos eredményt. Hordjon fel több vékony réteget, és hagyja mindegyiket teljesen megszáradni a következő réteg felhordása előtt.

Javasolt maximális hígítási arányok:

Kezeletlen száraz hézagvakolat/száraz bélelt falak, kezeletlen száraz gipszkarton, foltozott, feltöltött vakolat = 25% víz (1 rész víz : 3 rész festék). Megjegyzés: A hígítás mértéke a felület porozitásától függ, ezért javasoljuk, hogy egy folton tesztelje az eredményt. Ezt úgy teheti meg, hogy tiszta vizet fröcsköl a felületre, és egy perc múlva megnézi, mennyi szívódott fel. Hígítsa fel a fedőréteget (a választott színben) körülbelül 25% vízzel, és vigye fel alapbevonatként. Kérjük, vegye figyelembe: Ha a porózus vakolatok nincsenek megfelelően előkészítve, felhordási nehézségek, repedések, száradás, felületi változás vagy elszíneződés léphet fel.

Maszkolás:

Számos tapadási szinten maszkoló szalagok érhetők el. Mindig minőségi maszkoló szalagot alkalmazzon, mely megfelel a dekorálási projekthez. Néhány maszkoló szalag szabadalmazott festékzáró technológiát foglal magába, mely jobb eredményt hozhat. Távolítsa el a maszkoló, amíg a festék még kissé nedves, óvatosan és lassan, 45°-os szögben húzva. Ha a maszkoló túl sokáig van rajta, akkor a széle mentén egy éles pengével le kell vágni.

Képkeret:

Mivel a Flat Eggshell falfesték erősen középső fény hatású, mély árnyalatú színek festésekor óvatosan kell dolgozni. Festés közben mindig maradjon nedves a felület széle, mert ha munka közben megszűnik a festék nedves széle, megjelenhet a „villogás” néven ismert festési probléma, amelynek lényege, hogy a két festékszél találkozásánál fényudvarszerű hatás látható.

Egyéb termékek alkalmazása:

Ha a Farrow & Ball termékeket olyan felületeken szeretné használni, amelyek itt nincsenek felsorolva, (oly módon szeretné alkalmazni, amely itt nincs felsorolva,) forduljon az Ügyfélszolgálathoz a +44 (0) 1202 876141 számon, vagy e-mailben: customer.services@farrow-ball.com. Kérjük, ne feledje, hogy a hívásokat képzési célokból rögzíthetjük.

Tárolási tanácsok:

Ez a termék vízbázisú, és védeni kell a fagy és a szélsőséges hőmérsékletek ellen. Javasoljuk, hogy a vásárlástól számított 6 hónapon belül használja fel. Ezen időpont után nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha a csomag vagy annak tartalma romlik. Ez a termék tartósítószereket tartalmaz, hogy ne romoljon meg normál körülmények között. A szennyeződések minimalizálása és a maximális eltarthatóság érdekében javasoljuk, hogy a terméket használat előtt egy tiszta festékes edénybe öntse át, és minden használat előtt és után minden eszközt alaposan tisztítson meg. A többszöri felbontás és használat növelheti a mikrobiális szennyeződés kockázatát, ezért javasoljuk, hogy a termék eltarthatósági idejének maximalizálása érdekében ezt a lehető legkevesebbre korlátozza.

Vízzel való érintkezés:

A felület élettartamának meghosszabbítása érdekében a vízszintes felületeken ne hagyjuk, hogy megálljon / összegyűljön a víz.

Környezetvédelmi és hulladékkezelési tanácsok:

Akadályozza meg a környezetbe való kibocsátást. Ne ürítse csatornákba vagy folyóvizekbe. A tartalmat/tárolóedényt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezelje. Lépjen kapcsolatba a helyi környezetvédelmi felügyelettel a hulladékkezelési útmutatásokért. A fém tárolóedények újrahasznosíthatók.

Vegyi eltávolítók:

Ha a felületen a már meglévő festék rossz állapotban van, vagy sok réteg van rajta, és a részletek elvesztek, akkor a legjobb ha a festéket vegyi festékeltávolítóval távolítja el. Ezek a termékek veszélyesek lehetnek, ezért mindig kövesse a gyártó utasításait, és viseljen védőfelszerelést. A festék eltávolítása után előfordulhat, hogy a vegyi eltávolítót semlegesítő oldattal kell semlegesíteni. Ismét kövesse a gyártó utasításait, öblítse le tiszta vízzel, és ellenőrizze a pH-értéket, amíg az nyolcnál kisebb nem lesz. Hagyja a felületet teljesen megszáradni, mielőtt a megfelelő alapozót és bevonatot, valamint a kiválasztott fedőréteget felhordaná.

Az eszközök tisztítása:

Távolítson el annyi terméket, amennyit csak lehetséges, ecsettel és hengerrel ellátott tisztítóeszközzel.

Felületi foltok tisztítása:

A hosszú ideig látható foltok minimálisra csökkenthetők az alábbi ajánlások követésével: 1. Mindig próbálja a lehető leghamarabb eltávolítani a foltot. Minél tovább marad a folt a felületen, annál valószínűbben szívódik be abba. 2. Egy tiszta felszívó ronggyal itassa fel a foltot amennyire csak tudja. 3. Tisztítsa meg óvatosan meleg, szappanos vízzel és egy erős ronggyal, minimálisra csökkentve a felületet, amin dolgozik. 4. Előfordulhat, hogy a makacsabb foltokhoz a dekoratőr tisztító kendőjére vagy tisztító spray-jére lesz szükség. Mindig kövesse a gyártó utasításait.

Tisztítás:

Flat Eggshell festék mosható és törölhető. Finoman törölje le puha, nedves ruhával vagy szivaccsal. Egyes tisztítószerek nyomot hagyhatnak a felületen. Használat előtt tesztelje egy nem feltűnő területen. Ne használjon fehérítő alapú tisztítószereket. Tisztítás előtt várjon legalább 14 napot, hogy a festékréteg teljesen megkössön.

Tanácsok a sérülések és a belenyúlás javításához:

Ha a festett felület megsérül vagy nyomok maradnak benne, előfordulhat, hogy újra kell festenie. A legjobb eredmény eléréséhez javasoljuk,hogy vigyen fel egy réteg festéket a sérült fal teljes felületére, a munkához eredetileg használt festéket felhasználva. Ez a legjobb módja annak, hogy elkerülje az észrevehető változásokat a színben és a felületben. Ha csak a sérülést javítja ki, az alábbi javaslatok segítenek az ideális felület elérésében.

1. Mindig az eredetileg használt festéket használja a javításhoz. Másik festéktétel használata esetén – annak ellenére, hogy a színeket nagyon szigorú meghatározások szerint állítjuk elő – előfordulhat, hogy eltérő lesz a fedőréteg fényessége és színe. Ha nem tudja ugyanazt a tételt használni, javasoljuk, hogy vigyen fel egy réteget egy másik festéktételből az egész falra, mivel így a kisebb eltérések sokkal kevésbé lesznek észrevehetők a falakat összehasonlítva.
2. Javításkor mindig a fal eredeti festésekor alkalmazott előkészületi módszert alkalmazza. Nem mindig érhető el a tökéletesen egységes felületet – ha például eltérő textúrájú és nedvszívó-képességű előkészítő anyagot használt a fal többi részén, akkor kissé foltos felületet kaphat.
3. Mindig azt az eszközt és módszert használja, amit a fal eredeti festéséhez használt. Ügyeljen arra, hogy a javított festés széleit összedolgozza a régi festés széleivel, így az új festés kevésbé lesz észrevehető.
4. Függetlenül attól, hogy a falon vagy a dobozban van, a festék színe idővel kissé megváltozhat. Ezért minél újabb a festés, annál jobb lesz a javítás eredménye. Ne feledje, hogy javításkor minél sötétebb a szín és fényesebb a felület, annál nehezebb elérni az egyenletes felületet, összehasonlítva a világosabb és kevésbé fényes felületekkel.

Műszaki információk:

Összetétel: Hagyományos akril kötőanyaggal készült vízalapú festék.
Ne fessük 10 ° C alatti hőmérsékleten vagy 30 ° C fölötti túlzott hőnél.
Fedési arány (m2 / l rétegenként): Legfeljebb 12
Száradási idő: Száraz 2 órán belül.
Két réteg felhordása között javasolt idő: Újrafestés 4 óra múlva.
Megkötési idő: Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány sötétebb festék színe 14 napig tart, hogy teljes keménységet, szilárdságot és tartósságot érjen el.
Fényességi szint: 20%
Rétegek javasolt száma: 2* * Sötétebb / erősebb színek további festékréteget igényelhetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a száradási és újrafestési idők a festék normál körülmények között történő alkalmazásán alapulnak - a hűtött és / vagy magasabb páratartalmú környezetben a száradási idő hosszabb lehet. A sötétebb színek száradása hosszabb ideig tarthat. Legalább 14 napot hagyjon az oldószer alapú bevonatok felvitele előtt.
Sűrűség: 1,2 - 1,4 g / cm3
Nedves fólia vastagsága: 80 - 120 µm
Alkalmazási páratartalom: <80% relatív páratartalom
Nedves kopásosztály: 1
Aljzat nedvességtartalma: Gipszfalak és mennyezetek = <0,5% : Belső fa = <15% : Belső tégla = <1%
Szubsztrát pH: Legfeljebb 10

Információk a VOC tartalomról:

A termék EU határértéke (cat. A/[d]): 130 g/l (2010). Ez a termék max. 2 g/l VOC-t tartalmaz.

Folyadékvíz áteresztőképesség a DIN EN 1062-3 szerint (w24 [kg/m2√24h]):

0,093 (Class I, határérték <0,14). A festékréteg ellenállása a vízgőzzel szemben a levegő vastagságában kifejezve (méter). Minél kisebb az sd értéke, annál légáteresztőbb a festékréteg. A festék légáteresztő képességét osztály szerint soroljuk, aminek értéke Class I-től Class III-ig terjed.

Lépjen kapcsolatba velünk:

A színekről, a festékek felhasználásáról, vagy a tapétákkal kapcsolatos kérdésekben az ügyfélszolgálati csapat készen áll, hogy segítsen, csak hívja a +44 (0) 1202 876141-et, e-mailben: sales@farrow-ball.com, vagy írjon nekünk a Farrow & Ball, Uddens Estate Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Felhívjuk figyelmét, hogy a hívások képzési célokra is rögzíthetők. Az EU-ba importálja a Farrow & Ball GmbH, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Németország, +49 (0) 69 2424 6269.

Jogi nyilatkozat:

Az ezekben a műszaki adatlapokban és technikai tanácsokban szereplő információk – legyenek azok szóbeli, írásbeli vagy tesztek alapján adott – kizárólag tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen kerülnek közlésre, azonban garancia nélkül, mivel az alkalmazás módja és a helyszíni körülmények kívül esnek az ellenőrzésünkön. Ezek a tanácsok a Farrow & Ball festékek, valamint alapozók és aláfestékek saját vizsgálatainkon alapulnak, hogy a leírt felületeken, körülmények között és alkalmazásoknál a lehető legjobb eredményt érjük el. Nem tudunk garanciát vállalni termékeink olyan felületeken, körülmények között vagy alkalmazásokban történő használatáért, amelyek nem szerepelnek jelen dokumentumban. Ezért a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megítélése a vásárló, a felhasználó vagy az előíró felelőssége. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélkapcsolati Osztályunkkal. Nem vállalunk felelősséget a termékek teljesítményéért az ilyen használatból eredően, a leszállított áruk értékén túl. Ez nem érinti az Ön törvényben biztosított jogait.

Issue Date: 19/05/2026